



**UNIÃO ELETRÔNICA**

Rua Humberto de Campos 56 - Cerquilha, SP

CEP 18520-000 www.uniao eletronica.com

FONE 0XX15 3384 1220

CNPJ 08.310.995/0001-07 IE 265.094.057.116

## **MANUAL DE OPERAÇÃO - TAXÍMETRO UEL VR11**

### **LIGAR:**

Acionar a tecla L

O mostrador indica o mês e ano da planilha do IPEM correspondente à tarifa programada no taxímetro e em seguida o K programado.

Obs: K é a constante pulso por km programada. Informação necessária para a correta tarifação por distância.

### **DESLIGAR:**

Acionar a tecla P

### **INICIAR A CORRIDA:**

Acionar a tecla L.

Os segmentos são testados e a corrida será iniciada na TARIFA 1.

### **MUDAR A TARIFA:**

Acionar novamente tecla L

Haverá a mudança de tarifa para TARIFA 2e retornando finalmente para TARIFA 1.

### **TERMINAR A CORRIDA:**

Acionar a tecla P.

### **IMPRIMIR O BILHETE:**

(somente se a impressora UEL estiver conectada)

Acionar a tecla P por 2 segundos.

### **IMPRIMIR A SEGUNDA VIA DO BILHETE:**

(somente se a impressora UEL estiver conectada)

Acionar novamente a tecla P por 2 segundos. A segunda via será impressa.

### **VOLTAR PARA LIVRE:**

Aguardar 10 segundos para acionar a tecla L.

Se rodar mais que 200 metros o taxímetro retornará para LIVRE automaticamente.

### **IMPRIMIR O BILHETE DE TOTAIS GERAIS E TOTAIS PARCIAIS:**

(somente se a impressora UEL estiver conectada)

Com o taxímetro apagado, apertar a tecla P por dois segundos. Os totais serão impressos

Obs: Os TOTAIS PARCIAIS voltam a zero a cada impressão do bilhete de totais.